

Türbolzen oben und unten bei den mit Pfeilen markierten Stellen durchsägen.

Saw through the door hinge pin at the points marked with arrows.



Bolzenresten auspressen.
Achtung: Aufstandsfläche bei Pfeil verwenden.

Press out the remnants of the bolt.
Attention: Use the contact area marked with an arrow.



Bolzenlöcher gut reinigen und schmieren.
Neue Buchsen einpressen und Scharnier mit neuen Türbolzen zusammenbauen.

Thoroughly clean and lubricate the bolt holes.
Press in new bushings and assemble the hinge with the new door bolts.

